



**Чайник для воды Explore 7 обеспечивает полный контроль**  
 Независимо от того, кипятите ли вы воду, завариваете чай или нагреваете ингредиенты, чайник Explore 7 может управлять нагревом. Заранее запрограммируйте температурные режимы от 40 до 100 градусов, чтобы каждый раз получать идеальную температуру. И эта температура может поддерживаться в течение 40 минут.

### Product Benefits & Features



#### Температура на ваш вкус

Благодаря точным настройкам управления чайник Explore 7 легко достигает нужной температуры и поддерживает ее. При приготовлении детского питания на 40°C, зеленого чая на 80°C или кофе на 95°C чайник автоматически прекращает нагрев при достижении выбранной вами температуры.

- Съемный фильтр накипи



#### Выбранная вами температура поддерживается в течение 40 минут

Чайник Explore 7 будет поддерживать выбранную вами температуру до 40 минут благодаря функции сохранения температуры. При снижении температуры на 2°C активируется элемент, скрытый в основании чайника.



#### Крышка с легким доступом для простоты очистки

Крышка Explore 7 открывается одним плавным движением, позволяя избежать нежелательных брызг. Большой размер крышки позволяет просунуть руку в чайник и легко вымыть его. Чайник на его основании можно поворачивать на 360 градусов в любом направлении, что упрощает ежедневное использование.

#### Встроенные функции безопасности

Несколько оснований чайника Explore 7 обеспечивает безопасность, снижая риск скольжения и разливания жидкости. Чайник также автоматически выключается при отсутствии воды: подача электропитания отключается при обнаружении в резервуаре недостаточного количества воды.

#### Фильтр от накипи для лучшего вкуса

Оснащенный фильтром от накипи, Explore 7 дольше сохраняет воду чистой. Образование накипи замедляется, благодаря чему требуется меньше ухода и очистки, а хороший вкус кипяченой воды сохраняется дольше.

**Product Specification**

Мощность, Вт	2400
Длина сетевого шнура, м	0.75
Цвет	Черный Pearl
Основной цвет	Медь

